

VERARBEITUNGSHINWEISE

ORGANOID® NATUROBERFLÄCHE LIGHT AUF 100% FLACHS | ECOVLIES

Naturoberflächen mit geringem Naturfaseranteil

Technik: Wandklebeverfahren – Rolltapezieren



Untergrund: trocken, sauber, staubfrei, glatt, saug- und tragfähig

Tipps zur Anbringung:

- ⇒ Flachsrücken trocken und sauber halten (Kleber auf die Wand!)
- ⇒ geringer Kleisterauftrag mit Kurzflorwalze – mit Gummiwalze fest andrücken
- ⇒ Feuchtigkeit an der Oberfläche vermeiden (besonders bei Moosfasern)
- ⇒ Kleberflecken mit einem trockenen Tuch vorsichtig abtupfen
- ⇒ bei der Montage angelöste Fasern können (nach Trocknung der Tapete) mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch abgetragen werden
- ⇒ Wir empfehlen einen ersten Tapezierversuch im Vorfeld.

Empfohlener Kleber: Methylan Direct Kleister Vliestapeten
AURO Wandbelagskleber Nr. 391 (ökologischer Kleber)

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Organoid® Naturoberfläche!

PROCESSING INSTRUCTION

ORGANOID® NATURAL SURFACE LIGHT ON 100% FLAX | ECO FLEECE

Natural surfaces with low quantity of natural fibers

Technique: wall-pasting – roll-on wallpapering



Ground: dry, clean, dust-free, smooth, absorbent and stable

Application tips:

- ⇒ keep flax backing dry and clean (paste to the wall!)
- ⇒ low glue application with a short fiber roller – press firmly using a rubber roll
- ⇒ please avoid moisture on the surface (especially on moss fibers)
- ⇒ glue spots can be dabbed carefully with a dry cloth
- ⇒ fibers, which were replaced during assembly, can be removed with a soft brush or a dry cloth (after wallpaper has been dried)
- ⇒ It is recommended to test the wallpapering procedure beforehand.

Recommended glue: Methylan Direct Kleister Vliestapeten
AURO Wandbelagskleber Nr. 391 (natural glue)

We hope You will enjoy Your Organoid® Natural Surface!