

<b>Produkt</b>	Bezeichnung	Organoid® KAFFEELEDER auf Flexi
	Artikelnummer	KAF0000190FLXST
	<b>Hersteller</b>	ORGANOID TECHNOLOGIES GMBH Nesselgarten 422 / Top 5 A-6500 Fließ Österreich
<b>Beschreibung und Anwendungsbereiche</b>	Bezeichnung	Organoid® KAFFEELEDER auf Flexi
	Beschreibung	Natürliches pflanzliches Material mit hauchdünner Auftragsstärke auf braunem Flexi klimaneutral in Tirol produziert
	Anwendungsbereiche	Als Tapete Als Schichtstoff im Holzverbund Auch zum Nähen geeignet
<b>Pflanzliches Material und Auftragsstärke</b>	Pflanzliches Material	Kaffee, fein gemahlen und verpresst
	Dichte	Premium, flächendeckend
<b>Format und Gewicht</b>	Format	1.360 mm x 2.950 mm
	Gesamtstärke	0,2 mm
	Gewicht	670 g/m <sup>2</sup>
<b>Produktanforderungen</b>	Lebensmittelechtheit	Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt
<b>Trägermaterial</b>	Material	Flexi, braun
	Eigenschaften	Vliesstoff Flexibel und dünn Ohne Leimdurchschlag 80 % natürliche Zellulose
	Anforderungen	Zugfestigkeit längs 4.700 N/m Zugfestigkeit quer 2.200 N/m Reißfestigkeit quer 6,5 N
<b>Technische Umsetzung</b>	Zuschnitt	Mit Schere, Cutter oder Plotter
	Kantentoleranz	ca. 1-2 mm
	Anleitung	<u>Als Wandtapete:</u> - <b>Wandklebetechnik:</b> Kleber auf die Wand auftragen, Bahnen lotrecht einlegen und mit einer Gummiwalze andrücken - <b>Doppelnachtschnitt:</b> Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. - <b>Ansatzfrei:</b> Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten  <u>im Verbund mit Holzwerkstoffen:</u>  -Verarbeitung mit dem gewohnten

Maschinenpark eines Tischlers

- Kleber (z.B. Weißleim) auf den Holzwerkstoff auftragen

- Beim Pressen die Naturoberfläche mit beigefügtem Trennpapier abdecken

- Richtwerte:

Presstemperatur max. 60°C

Pressdruck ca. 1 kg/cm<sup>2</sup>

Leimauftrag: ca. 100 g/m<sup>2</sup>

Pressdauer: ca. 15 Minuten

Vorversuche/Probeversuche empfohlen

Kleberempfehlungen

Verarbeitung als Tapete: Pufas,  
Wandbelagskleber CC glasklar

Zu beachten

im Verbund mit Holzwerkstoffen: Weißleim  
Tapezieruntergrund muss trocken, tragfähig,  
gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt, staubfrei  
und eine neutrale Farbe haben. Frisch  
verputzte Oberflächen gut durchtrocknen  
lassen. Stark absorbierende Wände mit einer  
geeigneten Grundierung behandeln.

Bei sensiblen Anwendungen im Holzverbund  
auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug  
verwenden. Es wird ein symmetrischer  
Aufbau empfohlen, d.h. dieselbe  
Naturoberfläche auf Vorder- und Rückseite.

Akklimatisierungshinweise für Organoid  
Naturoberflächen:

- Vor dem Auspacken Inhalt auf  
Raumtemperatur bringen.

- Produkte lichtgeschützt lagern, bei ca. 20°  
und 30-60% relativer Luftfeuchtigkeit.

- Lagerung: Einzeldecks liegende Position (z.B.  
Schubladensystem)

Verarbeitungshinweise  
unter:

<https://organoid.corestad.com/verarbeitung/>  
(= aktueller Linke der Vorschauseite)