

Produkt	Bezeichnung	Organoid® SKELETTBLÄTTER GOLD auf Goldpapier
	Artikelnummer	SKL0000010GTARW
	Hersteller	ORGANOID GmbH Nesselgarten 422 / Top 5 A-6500 Fließ Österreich
Beschreibung und Anwendungsbereiche	Bezeichnung	Organoid® SKELETTBLÄTTER GOLD auf Goldpapier
	Beschreibung	Natürliches pflanzliches Material mit deckender Auftragsstärke auf goldenem Papier
	Anwendungsbereiche	Als Tapete Als Dekor, wie Furnier auf Trägerplatten
Pflanzliches Material und Auftragsstärke	Pflanzliches Material	Skelettierte Riesenblätter vom Gummibaum, ca. 200/m ²
	Dichte	Auftragsstärke Premium, flächendeckend
Format und Gewicht	Format	Rollenware in der Breite von 1.360 mm
	Gesamtstärke	0,2 mm
	Gewicht	230 g/m ²
Produktanforderungen	Lebensmittelecht	Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt
Trägermaterial	Material Eigenschaften	Goldenes Papier Glänzend
Technische Umsetzung	Zuschnitt	Mit Schere, Cutter oder Plotter
	Kantentoleranz Anleitung	ca. 1-2 mm <u>Als Wandtapete:</u> • Wandklebetechnik: Kleber auf die Wand auftragen, Bahnen lotrecht einlegen und mit einer Gummiwalze andrücken • Zusätzliche Weichzeit mit einem Schwamm und klarem, kaltem Wasser • Doppelnahtschnitt: Jede neue Bahn überlappt die vorherige um 2 cm. • Ansatzfrei: Durch die Streuoptik ist kein Rapport beim Kleben zu beachten Kleberflecken mit einem trockenen Tuch vorsichtig abtupfen. Bei der Montage angelöste Fasern können (nach Trocknung der Tapete) mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch abgetragen werden.

Als Dekor:

- Verarbeitung mit dem gewohnten Maschinenpark eines Tischlers
- Kleber (z.B. Weißleim) auf den Holzwerkstoff auftragen, da die Vliese Feuchtigkeit aufnehmen und es zu Leimdurchschlag führen kann
- Beim Pressen die Naturoberfläche mit beigefügtem Trennpapier abdecken
- Richtwerte:
Presstemperatur max. 60°C
Pressdruck ca. 1 kg/cm²
Leimauftrag: ca. 100 g/m²
Pressdauer: ca. 15 Minuten

Vorversuche/Probeversuche empfohlen

Kleberempfehlungen

Als Tapete: Glutolin ECC extra clear
Als Dekor, wie Furnier auf Trägerplatten:
Weißleim

Zu beachten

Tapezieruntergrund muss trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt, staubfrei und eine neutrale Farbe haben. Frisch verputzte Oberflächen gut durchtrocknen lassen. Stark absorbierende Wände mit einer geeigneten Grundierung behandeln.

Bei sensiblen Anwendungen im Holzverbund auf Anfrage mitgelieferten Gegenzug verwenden. Es wird ein symmetrischer Aufbau empfohlen, d.h. dieselbe Naturoberfläche auf Vorder- und Rückseite.

Akklimatisierungshinweise für Organoid Naturoberflächen:

- Vor dem Auspacken Inhalt auf Raumtemperatur bringen.
- Produkte lichtgeschützt lagern, bei ca. 20°C und 30-60% relativer Luftfeuchtigkeit.

Lagerung:

- Rollenware: hängendes Lagersystem (z.B. Paternoster)
- Einzeldecks: liegende Position (z.B. Schubladensystem)

Verarbeitungshinweise unter:

www.organoids.com/verarbeitung